

**L'installation doit impérativement** être vérifiée par un professionnel (plombier ou autre)! Les chalumeaux et les bouteilles de gaz sont extrêmement dangereux en cas de mauvaise utilisation.

Pensez à aérer la pièce ou utilisez une hotte aspirante et renseignez vous sur l'utilisation du gaz dans votre logement.

Les tuyaux à gaz vieillissent avec la lumière, et devront être remplacés tous les 2-3 ans. Lors de l'utilisation du chalumeau, la bouteille doit toujours être ouverte complètement, afin que le raccord intérieur accroche.

Pour vérifier l'étanchéité de votre système (par exemple lors d'un changement de bouteille), veillez à bien fermer les buses du chalumeau et à serrer tous les raccords. Ensuite vous pouvez ouvrir la bouteille de propane. Réglez la pression sur le réducteur à pression (4 bar pour le FIRE DEVIL).

Marquez la position de l'aiguille (le plus exact possible ) avec un bout de scotch. Ensuite vous refermez la bouteille de gaz. La pression sur le manomètre devrait rester stable pendant 5-10 minutes - dans ce cas vos joints sont étanches. Si l'aiguille descend et montre une baisse de pression, resserrez tous les raccords un peu plus et refaites la vérification à nouveau.

Si malgré tout la pression reste toujours instable, passez de l'eau savonneuse sur tous les raccords ( avec une éponge ou un pinceau ). Sur les endroits non étanches des bulles de savons se forment. Supprimez la fuite (en resserrant encore plus ) et refaites le test décrit en haut.

Il est conseillé de toujours avoir un extincteur à portée de main.

**Ne stockez jamais vos bouteilles de gaz dans un sous-sol ou près d'une descente au sous sol. Encore moins à utiliser dans ces endroits**